FALTENROCK

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL

Satin-Jersey: 70 cm (Gr. 34–46) bei 150 cm Stoffbreite | Gummiband: Länge ca. 73 cm (Gr. 34–40), ca. 91 cm (Gr. 42–46), Breite 4 cm | zweimal farblich passendes Garn | Zwillingsnadel 4.0

GRÖSSE

34–46

DOWNLOAD-LINK

Schnittmuster unter www.gu.de/diy/59236

01 **Falten im Vorderteil legen:** Legen Sie die Faltkanten der inneren Falten an die vordere Mitte an (**>** Finger). Dann legen Sie die zwei äußeren Falten mit ihren Faltkanten je an die Außenkante der 1. Falte an. Sichern Sie die Falten nun zunächst mit Stecknadeln, dann steppen Sie sie mit schmalem Zickzackstich (ca. 3 mm) und Stichlänge 4–5 entlang der Oberkante (**>**) fest.

02 Nun legen Sie das Vorderteil und das Rückteil rechts auf rechts aufeinander und schließen beide Seitennähte mit einem elastischen Stich.

03 Bund fertigen: Das Gummiband zu einem Ring schließen (>, Step 01), das Bund-Schnittteil an der kurzen Kante rechts auf rechts verbinden. Markieren Sie jeweils 4 Punkte mit maximalem Abstand auf Gummiband (>, Step 05) und Bund-Außenkante (>, Step 07). Klappen Sie den Bund der Länge nach links auf links zusammen (im Schnitt »Faltkante«). Schieben Sie das Gummiband dazwischen, und fixieren Sie die 4 Markierungen mit Nadeln. Die restliche Mehrweite des Stoffes verteilen Sie gleichmäßig auf den Gummi und fixieren alles mit Nadeln.
Dann schließen Sie den Bund, indem Sie die 3 Lagen von Bund und Gummiband mit einem schmalen Zickzackstich (ca. 3 mm) und Stichlänge 4–5 entlang der offenen Kante verbinden. Dabei dehnen Sie das Gummiband so stark, dass der Stoff glatt liegt und sich keine Fältchen bilden.

04 Bund annähen: Dazu die 4 Markierungspunkte des Bundes rechts auf rechts am Rock an der vorderen und hinteren Mitte sowie jeweils an den Seitennähten mit Stecknadeln fixieren. Nähen Sie dann mit einem elastischen Stich und unter Zug entlang der Oberkante. Verwenden Sie dafür Stichlänge 2,5, und halten Sie 0,6 cm Abstand zur Kante ein. Bei den Falten in der vorderen Mitte darauf achten, dass sich diese nicht verschieben.

05 Zum Abschluss bügeln Sie den Saum um 2 cm nach innen um, fixieren ihn mit Nadeln und steppen mit der Zwillingsnadel mit 1,5 cm Abstand zur Kante rundherum (>).